

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Os produtos AURORA® estão garantidos contra defeitos de fabricação por um período de **180 dias** contados a partir da data de aquisição. Havendo defeito de fabricação, a ChTech, distribuidora oficial dos produtos AURORA®, irá consertar ou trocar o produto, livre de débito conforme regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). Exija a nota fiscal.

Conforme o CDC (art.49) a troca do produto só é obrigatória em até 7 dias caso a compra tenha sido realizada fora do ambiente comercial (tele vendas/internet). O produto deverá estar em sua embalagem original e com todos os acessórios. Após esse prazo o reparo é feito pelas assistências técnicas autorizadas.

Esta garantia perderá a validade se o produto for danificado por uso irregular, desgaste natural, negligência, ligação na voltagem errada, sobrecarga, descarga elétrica, acidente, derramamento de líquidos, aplicação inadequada, lacre violado. Não existem mais outras garantias além do que está determinada nesta.

Se houver necessidade de usar a garantia:

- 1-Tenha em mãos uma **cópia do documento fiscal de compra do produto**
- 2-Escreva um **breve histórico** do que aconteceu com o produto.
- 3-Lembre-se de incluir o seu **nome, telefone de contato e e-mail**.

Entre em contato conosco pelo **telefone: (12) 3932-0191** ou pelo e-mail: **suporte@chtech.com.br**.

Mais informações e endereços das Assistências Técnicas Autorizadas no site **www.chtech.com.br**

# AURORA

## MANUAL DO USUÁRIO

AS1060SB



# STRIP CUT

# AURORA

1000.001.17

## Fragmentadora de papel AURORA modelo AS1060SB

Obrigado por adquirir esta fragmentadora de corte em tiras modelo AS1060SB. Esta fragmentadora irá destruir documentos com nível de segurança 2 (Norma DIN 32757-1).



Por favor, leia este manual com atenção!!! Use o produto adequadamente para garantir o bom funcionamento e a vida útil do produto.

### INSTALAÇÃO

Retire a fragmentadora da embalagem. Remova todos os materiais de proteção, e monte a máquina sobre o cesto. Certifique-se de que está encaixada corretamente sobre o cesto.

Verifique se a voltagem do aparelho corresponde à voltagem da tomada onde será ligado. O uso em voltagem errada implica na perda da garantia. Esse equipamento não é bivolt. Posicione a chave seletora na posição "OFF". Conecte o cabo de energia a uma tomada elétrica.

### OPERAÇÃO E CUIDADOS

1. Colocando a chave na posição "auto" a fragmentadora fica pronta para funcionar. Ao inserir a folha na abertura de fragmentação a máquina iniciará e terminará a fragmentação automaticamente.
2. Para fragmentar cartão de crédito movimente a tampa seletora para baixo e coloque um cartão por vez.
3. Este produto fragmenta até o máximo de 10 folhas A4 de 75g/m<sup>2</sup>, porém, recomendamos não utilizar sempre a capacidade máxima para evitar colocar mais papéis do que o especificado.
4. Esta é uma fragmentadora de pequeno porte, indicada para destruir documentos do dia a dia. Ao usar por aproximadamente 2 minutos contínuos a fragmentadora se desligará automaticamente. Após aproximadamente 30 minutos de descanso ela voltará a funcionar normalmente. Isso faz parte da proteção contra superaquecimento do aparelho. Para uso contínuo e destruição de grandes volumes de papel (arquivo morto), sugerimos um modelo mais robusto.
5. Se a máquina travar por excesso de papel, ou houver necessidade de parar a fragmentação, mude a chave para a posição "rev" e a máquina reverterá a rotação do motor, retornando o papel. **ATENÇÃO:** nunca efetue essa operação com o cesto cheio.
6. Quando houver a necessidade de limpar o cesto ou deixar a máquina sem uso por um tempo, a chave deverá ser colocada na posição "off" e, em seguida, o aparelho desligado da tomada.
7. Se ocorrerem situações onde o papel já foi fragmentado e o aparelho continua funcionando, é muito provável que o cesto esteja cheio e os papéis estejam pressionando o sensor ou a chave que aciona o aparelho. Neste caso, apenas esvazie o cesto e fragmente algumas folhas para limpar ou desobstruir a entrada de papel.
8. Se houver fragmentação de papel molhado, adesivo (etiquetas ou similares), fibroso (papelião ou similares) ou fino demais, alguns pedaços destes papéis poderão enroscar nas lâminas, e isso irá afetar a eficiência do corte. Não fragmente estes tipos de papéis no aparelho, isso pode causar a perda da garantia.
9. Não insira clips, plásticos ou tecidos pois danificarão as lâminas de cortes, diminuindo seu tempo de funcionamento. Essa fragmentadora foi projetada para fragmentar apenas documentos de papel.

### RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA



Por favor, atente aos alertas de segurança na parte superior da fragmentadora



Evite tocar diretamente a abertura para inserção de documentos



Não insira nenhum objeto externo dentro da abertura para inserção de documento



Evite gravatas, peças de roupas soltas ou jóias próximos à abertura de inserção de documentos



Nunca utilize produtos aerossol diretamente ou próximo à fragmentadora quando esta estiver ligada à tomada elétrica, e mantenha estes produtos distantes da fragmentadora



Evite cabelos longos de se aproximarem da abertura de inserção de documentos.



Mantenha a fragmentadora longe de crianças e animais.

Coloque a fragmentadora em locais próximos à tomada de alimentação para rápida desconexão em caso de emergência.

Por favor, desligue a fragmentadora quando estiver limpando ou manuseando-a.

Não use esta fragmentadora em ambientes de calor ou alta umidade por longo período, pois pode comprometer o desempenho da máquina.

Utilize sempre tomadas exclusivas para as fragmentadoras, sem uso de adaptadores "T".

A manutenção deste produto somente deverá ser feita por uma assistência Técnica autorizada.

**Advertência:** RISCO DE INCÊNDIO. Nunca manusear materiais químicos ou inflamáveis (ex. verniz, acetona, gasolina) no cesto da fragmentadora

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tipo de corte:	Em tiras (6mm)
Capacidade de fragmentação:	Máximo de 10 folhas A4 de 75g/m ou 1 cartão
Velocidade de fragmentação:	3 m/minuto
Largura do bocal de alimentação:	220 mm
Nível de ruído:	<70 dB
Capacidade do cesto:	13,2 litros
Dimensões (LxCxA):	307x196x381mm
Peso líquido:	3,10 kg
Chave do sensor:	Micro switch (Mecânico)
Característica especial:	Proteção contra superaquecimento (liga e desliga automaticamente)